


사용 설명서

ipTIME PoE24004M을 구입해 주셔서 감사합니다.
ipTIME PoE24004M은 표준 IEEE 802.3af/at 지원으로, 표준 IEEE 802.3af/at를 지원하는 PDs 또는 PoE Receiver Adapter (ipTIME PoE 스플리터1 또는 이와 유사한 제품 - 전력라인을 따로 설치하기 힘든 곳의 AP, IP카메라, IP폰 등과 네트워크 확장을 가능케 해주는 장비) 와 호환이 가능합니다.

[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉



〈 전원 케이블 〉




〈 사용 설명서 〉



〈 브라킷 2개 〉



〈 나사 4개 〉

- 
- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
 - 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
 - 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
 - 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : PoE24004M

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME PoE24004M
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이애프메트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695


인터넷 고객지원실 : <http://www.ipitime.com>

휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일


[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

하나. PoE 연결 예

일반적인 UTP케이블로 직류전원과 이더넷 신호를 동시에 전송하여,
소전력 PoE호환장비(네트워크 카메라, Access Point, IP Phone, PoE 스플리터 등)를
전력선 사공 없이 구동 할 수 있습니다.




[ipTIME PoE24004M]



하나. LED 및 포트

ipTIME PoE24004M에는 28개의 포트와 55개의 LED가 있습니다.



1 Reset 포트

- 10초 이상 누르면 제품이 초기화(Reset) 됩니다.

2 상태 LED

PoE24004M의 상태를 보여줍니다.

- Power : 초록색 LED
 - 켜짐 : 전원이 인가됨.
 - 꺼짐 : 전원이 꺼짐.
- System : 초록색 LED
 - 켜짐 : 스위치 동작중.
 - 꺼짐 : 스위치 부팅중.
- ALARM : 빨간색 LED
 - 켜짐 : 사용 가능한 PoE 전력이 4W 이하일 때.
 - 꺼짐 : 사용 가능한 PoE 전력이 4W 이상일 때.

3 PoE LED

PoE24004M의 PoE 전원 상태를 보여줍니다.

- 주황색 LED
 - 켜짐 : PoE 전원이 연결됨.
 - 꺼짐 : PoE 전원이 연결되지 않음.

4 Link/Act LED

PoE24004M의 링크 상태를 보여줍니다.

- 초록색 LED
 - 깜박임 : LAN 포트 동작중.
 - 꺼짐 : LAN 포트가 연결되지 않음.

5 10/100/1000Mbps LAN 포트

- 24개의 10/100/1000Mbps LAN 포트,
 - 1~8 포트 PoE 최대 출력 90W / 9~24 포트 PoE 최대 출력 30W.


6 SFP 포트

4개(25 ~ 28번 포트)의 1000Mbps SFP 포트.

7 SFP LED

PoE24004M의 SFP 상태를 보여줍니다.

- 초록색 LED
 - 켜짐 : SFP 포트 연결됨.
 - 꺼짐 : SFP 포트가 연결되지 않음.
 - 깜박임 : 데이터 통신 중.




8 AC IN

- 전원케이블을 연결하여 전원을 공급합니다.

부록. 매니지먼트 UI

스위치 칩셋사에서 지원되는 매니지먼트 UI가 제공됩니다.



- ① 인터넷 브라우저를 실행하고, [주소]란에 그림과 같이 PoE24004M의 IP주소인 "192.168.0.250"을 입력하고 [Enter]키를 누릅니다.

User Login

Please input your password!

Username: admin

Password: *****

Login

- ② Password란에 기본암호인 [admin]을 입력하고
③ [Login] 버튼을 클릭합니다.

ipTIME PoE24004M

System Management

Port Configuration

VLAN

QoS

PoE

ACL

LLDP

MVR

IGMP

RSTP

Fault/Safety

Voice VLAN

Tools

Login

DeviceInfo

Device Type	ipTIME PoE24004M
MAC Address	0c:4e:98:3f:3d:4c
SN	GS2428P23473000008
IP Address	192.168.0.250
Netmask	255.255.255.0
Gateway	
Firmware Version	v1.0.0.0
Firmware Date	2024.07.11-15:30
Hardware Version	v2.0
Current System Time	1970-01-01 00:37:25

DeviceWebinfo Setting

Note:

1.Only 20 characters allowed per field.
2.Allowed character is 0-9, A-Z, a-z, ".", "-", "_", and space

Device Name: ipTIME PoE24004M

Device Location:

Contact Name:

Apply

PoE 24004M의 설정 페이지에서 여러가지 설정과 제어를 할 수 있습니다.

※ PoE 스위치의 설정 페이지에 대한 기술지원은 제공되지 않습니다.